

3-fach-Automatikschloss mit Tagesentriegelung

Der obere und untere Riegel fährt automatisch beim schließen der Tür durch einen Magnet aus. In dieser Funktion funktioniert der elektrische Türöffner (falls vorhanden) nicht.

Um den elektrischen Türöffner oder die Tagesentriegelung zu aktivieren wie folgt vorgehen:

Im Türflügel in der Mitte des Schlosses befindet sich ein Häkchen (Bild 1).

1. Innengriff nach unten drücken und halten.
2. Häkchen in die gegensätzliche Richtung schieben (Bild 2)
3. Innengriff loslassen.

Nun ist der obere und untere Riegel eingefahren und das Schloss verriegelt nur noch mittig.

4. Im Türrahmen befindet sich mittig ebenfalls ein Häkchen (Bild 3)
Häkchen in die gegensätzliche Richtung schieben.
(Falle am Schließblech lässt sich nun manuell bewegen)

Um die Tür wieder zu verriegeln Häkchen im Flügel zurückschieben (Bild 2) sowie Häkchen im Rahmen (Bild 3)

Bild 1



Bild 2



Bild 3



3-fach-Automatikschloss mit Tagesentriegelung

Der obere und untere Riegel fährt automatisch beim schließen der Tür durch einen Magnet aus. In dieser Funktion funktioniert der elektrische Türöffner (falls vorhanden) nicht.

Um den elektrischen Türöffner oder die Tagesentriegelung zu aktivieren wie folgt vorgehen:

Im Türflügel in der Mitte des Schlosses befindet sich ein Häkchen (Bild 1).

1. Innengriff nach unten drücken und halten.
2. Häkchen in die gegensätzliche Richtung schieben (Bild 2)
3. Innengriff loslassen.

Nun ist der obere und untere Riegel eingefahren und das Schloss verriegelt nur noch mittig.

4. Im Türrahmen befindet sich mittig ebenfalls ein Häkchen (Bild 3)
Häkchen in die gegensätzliche Richtung schieben.
(Falle am Schließblech lässt sich nun manuell bewegen)

Um die Tür wieder zu verriegeln Häkchen im Flügel zurückschieben (Bild 2) sowie Häkchen im Rahmen (Bild

Bild 1



Bild 3

