

ITS 96

Grundeinstellung

Vorbereitung

Die Tür muss auch ohne Türschliesser einwandfrei funktionieren!

(Anpressdruck, Schloss, Bodendichtung, Türblattverzug, Schleifen am Boden etc.)

Optimale Schliesskraft einstellen

Türe mit Schlossfalle am Schliessblech anlegen.

Wenn Türe schliesst, ist genügend oder zuviel Kraft vorhanden.

Kraft gegebenenfalls reduzieren. (Inbusschraube 5 / Bild 7) zu empfehlen mit Ratsche

Wenn die Türe nicht schliesst, Kraft erhöhen (Drehung im Uhrzeigersinn) bis Türblatt in 0-Position fährt. 7-8 ganze Umdrehungen entsprechen einer Krafteinheit.

Zusätzlich noch mindestens eine 360 Grad Umdrehung dazu geben.

Anschliessend alle Ventile schliessen (Uhrzeigersinn) = Basis / Ausgangslage

Wichtiger Hinweis!

Ventilschrauben nie ganz herausdrehen. Maximal bis bündig Gehäuse!

Schliessgeschwindigkeit

Türe öffnen bis ca. 60 Grad. Türe bleibt stehen.

Ventilschliessgeschwindigkeit öffnen (gegen den Uhrzeigersinn), bis gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist (Inbusschraube 3 / Bild 6)

Nochmals kontrollieren und ggf. Korrekturen vornehmen.

Je nach Druckverhältnissen ist es allenfalls nötig, die Schliessgeschwindigkeit langsamer einzustellen, damit die Luft während des Schliessens besser entweichen kann. Einstellung vornehmen wenn umliegende Fenster und Türen geschlossen sind.

Endschlag

Nur wenn notwendig, er ist oft störend! Stufenweise öffnen. (Inbusschraube 3 / Bild 8)



